

# OmniTimer Beschreibung

## Timer Ansicht

### OmniTimer öffnen, hinzufügen, löschen oder versenden

Selektierte OmniTimer per Email versenden.

Ein OmniTimer ist selektiert, wenn er grau hinterlegt ist.

Löschen oder Hinzufügen eines OmniTimers.

Öffnen eines OmniTimers.

OmniTimer öffnen, hinzufügen, löschen oder versenden

Timer Ansicht

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Coffee Timer

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Laughter Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tea Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Timer Ansicht ist selektiert.

### Hinzufügen oder löschen eines OmniTimers

Löschen eines OmniTimers.

Hinzufügen eines OmniTimers.

Hinzufügen oder löschen eines OmniTimers

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Bearbeitung abschließen.

## Timer-Ansicht

### Kaffee Timer

OmniTimer Einstellungen öffnen.

Sätze hinzufügen oder entfernen

OmniTimer Bedienelemente für Pause (links), Zurücksetzen (Mitte) und Starten (rechts).

OmniTimer speichern.

Subtimer hinzufügen oder entfernen.

Subtimer Einstellungen öffnen.

Anzeige der Gesamtzeit (oben) und der Restzeit (unten) des OmniTimers.

Runden hinzufügen oder entfernen

Playlist selektieren.

Einen Musiktitel zurück springen (links), Playlist abspielen (Mitte) und einen Musiktitel vor

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

### Subtimer hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge der Subtimer ändern.

Subtimer entfernen oder hinzufügen.

Subtimer hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge der Subtimer ändern.

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Bearbeitung abschließen.

Reihenfolge ändern.

### Speichern der OmniTimer Einstellungen.

Einstellungen des OmniTimers speichern.

Speichern der OmniTimer Einstellungen.

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Der Name und der Untertitel des OmniTimers überschrieben werden.

Wird der Name geändert, so wird der OmniTimer unter einem anderen Namen abgespeichert und der ursprüngliche OmniTimer bleibt unverändert.

### Playlist auswählen

Auswahl ablehnen

Playlist auswählen

Playlist auswählen

Playlist auswählen

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Auswahl der Playlist übernehmen

### Allgemeine OmniTimer Einstellungen

Änderungen verworfen

Änderungen übernehmen

Allgemeine OmniTimer Einstellungen

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

OmniTimer Name und Untertitel

Audiosprache der Computersprache auswählen.

Abspielen der Sätze und Runden.

Spracheinstellungen der Computersprache.

Ansagen von Sätzen und Runden werden immer in der Computersprache ausgegeben.

Sprachaufnahmen werden davon nicht beeinflusst.

Kalender zum Einfügen des Kalenderereignis auswählen.

### Sounds aufnehmen

Änderungen verworfen

Änderungen übernehmen

Sounds aufnehmen

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Sprache des aufzunehmenden Sounds.

Name der Sound-Kategorie in Englisch.

Name der Sound-Kategorie in der ausgewählten Sprache.

Name der Stimme (z. B. Anita, Rolf etc.).

Schaltflächen zur Aufnahme und Wiedergabe (von links nach rechts: Aufnehmen, Stop und Wiedergabe).

Eingangslautstärke

Wiedergabelautstärke

### Subtimer Einstellungen

Änderungen verworfen

Änderungen übernehmen

Subtimer Einstellungen

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Subtimer ein- oder ausschalten

Am Ende des Subtimers eine Benachrichtigung schicken.

Zeitdauer des Subtimers

Farbeinstellungen des Subtimers.

Die Farbeinstellungen können für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Auswahl des Subtimers-Icons oder -Bilds.

Die Icons oder Bilder können für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Auswahl der Landessprache

Sound am Start ein- oder ausschalten

Auswahl der Sound-Kategorie und Stimme

Auswahl des Sounds am Start des Subtimers. Der Sound kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Count-Down-Sound ein- oder ausschalten

Auswahl der Count-Down-Stimme

Auswahl der Länge des Count-Downs am Ende des Subtimers. Die Länge kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Sound am Ende einschalten

Auswahl der Sound-Kategorie und Stimme

Auswahl des Sounds am Ende des Subtimers. Der Sound kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Flash ein- oder ausschalten

Blitzlicht ein- oder ausschalten

Flash-Einstellungen am Ende des Subtimers. Der Flash kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Anzeigebild ein- oder ausschalten

Auswahl des Anzeigebilds während der Subtimer aktiv

Das Anzeigebild kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Abspielen der Playlist ein- oder ausschalten

Abspielen der Playlist während der Subtimer aktiv ist. Die Playlist kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Anstoß durch ausgewählten Subtimer ein- oder ausschalten

Anstoß des Subtimers durch ausgewählten Subtimer am Ende oder nach jedem oben definierten Zeitintervall. Die Anstoß-Einstellung kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Zeit-Offset ein- oder ausschalten

Die Zeit-Offset-Einstellung kann für jede Runde unterschiedlich definiert werden.

Subtimer Name und Subtimer-Beschreibung

Die 5 Schaltflächen geben an, bei welcher Runde der Subtimer aktiv ist.

Die 5 Schaltflächen geben an, bei welcher Runde der Subtimer aktiv ist.

Beim Berühren der Schaltfläche wird die aktuelle Icon oder Bild für alle Runden übernommen.

Beim Berühren der Schaltfläche wird der aktuelle Sound für alle Runden übernommen.

Bei kurzer Berührung der Schaltfläche wird der aktuelle Sound abgespielt. Bei langer Berührung kann ein Sound aufgenommen werden.

Beim Berühren der Schaltfläche wird die aktuelle Zahl abgespielt. Bei langer Berührung kann ein Count-Down-Set (1-10) aufgenommen werden.

Beim Berühren der Schaltfläche wird die aktuelle Flash-Einstellung für alle Runden übernommen.

Beim Berühren der Schaltfläche werden das aktuelle Icon oder Bild für alle Runden übernommen.

Bei kurzer Berührung der Schaltfläche wird das aktuelle Icon oder Bild angezeigt. Bei langer Berührung kann ein Bild ausgewählt werden.

Beim Berühren der Schaltfläche wird die aktuelle Playlist für alle Runden übernommen.

Beim Berühren der Schaltfläche wird die aktuelle Zeit-Offset für alle Runden übernommen.

Definiert den Zeit-Offset der am Ende des Subtimers der aktuellen Zeit hinzugefügt oder abgezogen wird.

### Foto auswählen

Foto auswählen

Foto auswählen

Timer

Suchen

HIIT Workouts

Jing Qi Shen

Kaffee Timer

Lach Yoga

OmniTimerTest

Pomodoro Timer

Qi Gong

Tabata Workouts

Tee Timer

Zhan Zhuang

Kaffee Timer

Timer

Hilfe

Foto auswählen und aufnehmen oder Auswahl ablehnen